

Firma: Futtertrocknung Mindelheim eG	Betriebsanweisung	Datum: 01.04.2021
Arbeitsbereich: Betrieb Ladewagen	Tätigkeit: An/Abhängen und Betrieb von Ladewagen	Unterschrift:

BEZEICHNUNG

Ladewagen Krone MX 320 GL

Allgemeine Betriebsanweisung für den Umgang mit Anbaugeräten für Zweiachsschleppern

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Verletzungsgefahr beim An- und Abbau!
- Gefahren durch umlaufende Werkzeuge!
- Gefahren durch Wegschleudern erfasster Fremdkörper!
- Gefahren durch unter hohem Druck austretendes Hydrauliköl!
- Gefahren durch vorhandene Gelenkwelle!
- Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr!

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Fußschutz: Sicherheitsschuhe tragen!

Gehörschutz: Bei mehr als 80 dB(A) Gehörschutz tragen!

Handschutz: Bei Arbeiten an Maschine geeignete Arbeitshandschuhe tragen!



Verhaltensweise:

- Vor jeder Inbetriebnahme die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen!
- Maschinen dürfen nur von fachkundigen Personen bedient werden!
- Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers müssen beachtet werden!
- Beim An- und Abhängen dürfen sich keine Personen zwischen Zugmaschine und Anbaugerät befinden!
- Gelenkwellenschutzeinrichtungen sicher anbringen!
- Während des Betriebes darf sich keine Person im Gefahrenbereich befinden!
- Gerät nur auf ebenen Untergrund abstellen und vorhandene Stützeinrichtungen benutzen!
- StVO ist zu beachten (zulässiges Gesamtgewicht: 19 to.; zulässige Höchstgeschw. 40 km/h)
- Bei Straßenfahrt ist sicherzustellen, dass keine herabfallenden Teile die Verkehrssicherheit beeinträchtigen können.

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

Störung:

- Bei Gefahr sofort Motor stillsetzen und Zugmaschine gegen wegrollen sichern!
- Bei Beseitigen von Verstopfungen: Zündschlüssel ziehen und abwarten bis Motor und Maschine im Stillstand sind!
- Auslaufendes Öl ist sofort ordnungsgemäß zu entsorgen.

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE - NOTRUF 112



- Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort!
- Rettungswagen/Arzt rufen!

Reinigung und Übergabe

- Die Reinigung von Ladeaggregat und Laderaum darf nur mit geeignetem Werkzeug und stillstehendem Motor des Schleppers stattfinden (Zündschlüssel abziehen).
- Schäden sind sofort bei der Futtertrocknung zu melden.
- Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen!

FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG

- Gesundheitliche Folgen: Verletzungen und Erkrankung!