

<b>Firma:</b> Futtertrocknung Mindelheim eG	<b>Betriebsanweisung</b>	<b>Datum:</b> 01.04.2021
<b>Arbeitsbereich:</b> Betrieb Ladewagen	<b>Tätigkeit:</b> An/Abhängen und Betrieb von Ladewagen	<b>Unterschrift:</b>

## BEZEICHNUNG

# Ladewagen Pöttinger Europrofi 3L

Allgemeine Betriebsanweisung für den Umgang mit Anbaugeräten für Zweiachsschleppern

## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Verletzungsgefahr beim An- und Abbau!
- Gefahren durch umlaufende Werkzeuge!
- Gefahren durch Wegschleudern erfasster Fremdkörper!
- Gefahr durch unter hohem Druck austretendes Hydrauliköl!
- Gefahren durch vorhandene Gelenkwelle!
- Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr!

## SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



**Fußschutz:** Sicherheitsschuhe tragen!

**Gehörschutz:** Bei mehr als 80 dB(A) Gehörschutz tragen!

**Handschutz:** Bei Arbeiten an Maschine geeignete Arbeitshandschuhe tragen!



### Verhaltensweise:

- Vor jeder Inbetriebnahme die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen!
- Maschinen dürfen nur von fachkundigen Personen bedient werden!
- Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers müssen beachtet werden!
- Beim An- und Abhängen dürfen sich keine Personen zwischen Zugmaschine und Anbaugerät befinden!
- Gelenkwellenschutzeinrichtungen sicher anbringen!
- Während des Betriebes darf sich keine Person im Gefahrenbereich befinden!
- Gerät nur auf ebenen Untergrund abstellen und vorhandene Stützeinrichtungen benutzen!
- StVO ist zu beachten (zulässiges Gesamtgewicht: 16 to.; zulässige Höchstgeschw. 40 km/h)
- Bei Straßenfahrt ist sicherzustellen, dass keine herabfallenden Teile die Verkehrssicherheit beeinträchtigen können.



## VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

### Störung:

- Bei Gefahr sofort Motor stillsetzen und Zugmaschine gegen wegrollen sichern!
- Bei Beseitigen von Verstopfungen: Zündschlüssel ziehen und abwarten bis Motor und Maschine im Stillstand sind!
- Auslaufendes Öl ist sofort ordnungsgemäß zu entsorgen.

## VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE - NOTRUF 112



- Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort!
- Rettungswagen/Arzt rufen!

## Reinigung und Übergabe

- Die Reinigung von Ladeaggregat und Laderaum darf nur mit geeignetem Werkzeug und stillstehendem Motor des Schleppers stattfinden (Zündschlüssel abziehen).
- Schäden sind sofort bei der Futtertrocknung zu melden.
- Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen!

## FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG

- Gesundheitliche Folgen: Verletzungen und Erkrankung!